

Bilag 2: Navngivning af stik fra brønd



Stik slutpunkt (opstrøms knude/skelbrønd):

MÅLT FRA(BRØND)-MÅLT TIL(BRØND)-AFSTAND-URR-T

Ex: FK10182-FK10182-0-3-T og FK10182-FK10182-0-10-T

Stik slutpunkt (opstrøms knude/vejbrønd):

MÅLT FRA(BRØND)-MÅLT TIL(BRØND)-AFSTAND-URR-V

Ex: FK10182-FK10182-0-3-V og FK10182-FK10182-0-10-V

HUSK! Knudenavne skal altid skrives med STORE bogstaver

BEMÆRK! Afstanden er altid 0 ved stik til brønd

Nedstrømsknuden er altid brøndnr. (ex: FK10182)

